

Screen, Faldarm, Mørklægning, Pergola, Åben markise programmering af RTS motor

Sæt strøm til motoren

Tryk på OP og NED på fjernbetjeningen på en gang

(motoren reagerer)

Kontrollerer rotationsretningen ved at trykke på NED på fjernbetjeningen. Er retningen forkert så tryk på MY ca 5 sek

(motoren reagerer) Nu er rotationsretningen vendt

Kør markisen til punktet hvor øverste endestop skal være med OP eller NED

Kør derefter markisen ud til punktet for yderste endestop med tryk på NED og MY på samme tid. Motoren kører til der trykkes på MY

Juster om nødvendigt på OP eller NED til præcis placering af yderste endestop

Tryk på OP og MY på samme tid og markisen kører ind og lukker med kassetten

Når motoren er stoppet tryk på MY

(motoren reagerer)

Vend fjernbetjeningen og tryk med kuglepen eller lign på den lille knap

(motoren reagerer)

Programmeringen er færdig