

Sonesse 30 Wirefree RTS Li-ion PROGRAMMERING

Helt ny... ud af kassen

- Tryk kort på **PROG** knappen på **motorhoved**:
Motoren reagerer **3x OP/NED**
- Tryk kort på **pil OP og NED** samtidigt på **fjernbetjening**:
Motoren reagerer **1x**
- **Kontroller rotationsretning!**
 - o Hvis forkert **hold "MY" knappen ind** indtil motoren reagerer **1x**
- Kør op til topstop
- Tryk kort på **"MY"** og pil **NED** samtidigt: Motoren kører ned.
- Tryk kort på **"MY"** for at stoppe.
- Tryk kort på **"MY"** og pil **OP** samtidigt: Motoren kører op.
 - o Gardinet kører op og stopper selv ved topstop.
- Hold **"MY"** knappen inde indtil motoren reagerer **1x**
- Tryk kort på **PROG** knappen på fjernbetjeningen: Motoren reagerer **1x**

DVALETILSTAND – NÅR MOTOREN ER PROGRAMMERET

- Hold **PROG** knap på **motorhovedet** ind, indtil motoren reagerer **1x**
- Tryk kort på **PROG** knap på **motorhovedet** – motoren reagerer **2x**

FOR AT "VÆKKE" MOTOREN IGEN:

- Tryk kort på **PROG** knap på **motorhovedet** – motoren reagerer **1x**

JUSTERING AF HASTIGHED- efter motoren er programmeret

- **Hold OP/MY/NED** knapper ned, indtil motoren reagerer **1x**
- Motoren kører derefter
- **Hold OP eller Ned** knap ind, alt efter hvordan man skal justere hastigheden
 - OP knap = øger hastighed
 - NED knap = dæmper hastighed
- Når hastigheden er nået, **hold MY** knappen ind, indtil motoren reagerer **1x**

HVIS MOTOREN BLIVER AKTIVERET UNDER TRANSPORT ELLER

MAN KOMMER TIL AT TRYKKE PÅ PROG KNAPPEN:

NULSTILLING

- **Hold PROG** knappen ned på motorhovedet indtil motoren reagerer **3x**
- **Hold OP, NED og MY** knapper ind samtidigt indtil motoren reagerer **1x**
- Start forfra...

BEMÆRK!

EFTER OPLADNING AF MOTOR...

- Motoren går i dvaletilstand, hvis ikke den betjenes i løbet af 15 min.

FOR AT "VÆKKE" MOTOREN IGEN:

- Tryk kort på PROG knap på motorhovedet – motoren reagerer **1x**

Opladning tager ca. 4,5 timer