

VindStabil screen VS **ACRIMO**

Monteringsvejledning

1080.10

02.01.14



1.
Mål ud til monteringsbeslagene til overkassen således at kassetten monteres vandret. Beslagene skal monteres minimum 5 mm inde fra yderkant af overkassen og ikke mere end 100 mm inde fra yderkant overkassen.

Overkassen monteres ved at vippe kassen lidt og skubbe den opad indtil det nederste af kassen falder på plads. Overkassen spændes fast ved hjælp af umbracoskruen i bunden af monteringsbeslaget.



2.
Sidestyren skal monteres **nøjagtig** så yderkant af sidestyre flugter med yderkant af gavlen på overkassen. Sørg for at sidestyren monteres i lodret vatter i forhold til overkassen.

Det er vigtigt at sidestyrene monteres så de er parallelle. Som kontrol måles totallængden på overkassen, og dette mål skal svare til målet i bunden af sidestyrene, målt fra yderkan til yderkant.



3.
Pvc-indlægget monteres på screendugen ved at skubbe det op nedfra over lynlåsen.

Kontroller at lynlåsen glider let i pvc-styret.

Kontroller at neoprenstykkerne som er fastgjort indvendig i sidestyrene ikke bliver "skubbet af" når pvc-styrene placeres i sidestyrene.



4.
Frontdelen af sidestyret skrues fast med de medfølgende umbracoskruer.

Til slut justeres endestoppene på motoren og det kontrolleres at der er minimum 10mm luft fra bundskinnen og ned til bunden af sidestyret.