

4. INDPROGRAMMER DEN FØRSTE SENDER

Hvis spændingen er koblet fra
A. Tilslut motoren
B. Hvis endestoppene er programmeret fra fabrikken reagerer motoren med ▲/▼.
(Hvis motoren ikke reagerer med op/ ned-bevægelse, gå da tilbage til punkt 3.)
Tryk samtidigt på OP & NED, til motoren reagerer med ▲/▼.



Hvis flerkanalsender vælg først kanal.



Motoren reagerer med ▲/▼.

5. EFTERJUSTER ENDESTOPPENE



Kør solafskærmningen til endestop, som skal justeres.



Tryk samtidigt på OP & NED og hold dem nede, til motoren reagerer med ▲/▼ (efter ca. 5 sekunder).



Juster med OP og NED tasterne, til du er tilfreds.



Bekræft programmeringen ved at trykke på STOP, og holde knappen nede, til motoren reagerer med ▲/▼-bevægelse.

Ved flere markiser kan der kun justeres *et* endestop (motor) ad gangen!

6. TILFØJE/FJERNE SENDERE



Tryk på progr.-knappen på en indprogrammeret sender, til...



...motoren reagerer med en ▲/▼-bevægelse.

Sendere *skal* være programmeret!



Tilføj en sender.



Fjern en sender.



Tryk kort på progr.-knappen.



Motoren reagerer med ▲/▼-bevægelse.


Samme procedure gælder, hvad enten sendere skal tilføjes eller fjernes!



7. PROGRAMMERE/ÆNDRE/SLETTE MELLEMLØB



Kør solafskærmningen til positionen for det ønskede mellemstop.



Bekræft programmeringen ved at trykke på STOP, og holde knappen nede, til motoren reagerer med ▲/▼-bevægelse.

For fuldstændig sletning køres solafskærmningen til mellemstopet. Hold derefter STOP nede, til motoren reagerer med op/ned bevægelse.



8. NULSTIL MOTOREN

Tilslut 7 sek. Tilslut 3 sek.
 Frakoble 3 sek. Frakoble 3 sek.



Solafskærmningen bevæger sig i 5 sek.

Tryk på progr.-knappen på en indprogrammeret sender i mindst 7 sek.

(Sendere *skal* være programmeret)



Solafskærmningen reagerer efter 0,5 sek. med op/ned-bevægelse, men hold den i 7 sek., til der opnås endnu en ▲/▼-bevægelse.



For yderligere information, se produktets medfølgende installationsvejledning eller en udvidet installationsmanual, som findes på www.somfy.dk under rubrikken "Download".



Således skelner du den nye version af Altus RTS fra den gamle:
 På den nye Altus RTS er stjernehovedet mærket med f.eks. 25 og MA,
 hvor 25 = 25 Nm, M= 17 rpm og A=Nye Altus (på gamle Altus stod der 25 og 17).

L = 12 rpm
 M = 17 rpm
 S = 32 rpm

1. FÅ MOTOREN TIL AT LYTTE TIL PROGRAMMERINGSENDEREN



Tryk samtidigt på OP & NED, til motoren reagerer med op/ned bevægelse (▲/▼).

2. INDSTIL ROTATIONSRETNINGEN



Hvis rotationsretningen er forkert:

Korrekt retning.




Tryk på STOP og hold den nede, til motoren reagerer med ▲/▼.

Kontroller igen, at rotationsretningen er korrekt!



Indstil rotationsretningen før en sender programmeres ind i motorens hukommelse.
 - For at ændre på et senere tidspunkt skal motoren nulstilles, se punkt 8.

3. INDSTIL ENDESTOPPENE



Juster til det ønskede øverste endestop med OP og NED.
 - Stop, hvor det passer dig



Tryk samtidigt på STOP og NED, til solafskærmningen kører nedad.
 - Slip knapperne.



Stop omkring det ønskede nedre endestop.



Juster til det ønskede nedre endestop med OP og NED.
 - Stop, hvor det passer dig.



Tryk samtidigt på STOP og OP, til solafskærmningen kører opad.
 Slip knapperne.
 - Solafskærmningen stopper selv ved det øvre endestop.



For at bekræfte programmeringen trykkes på STOP, og knappen holdes nede, til motoren reagerer med ▲/▼.

Husk at bekræfte programmeringen med STOP-knappen!

Husk at programmeringen ikke er færdig før punkt 4 er udført!

